

Einrichtung des mobiReKa Druckers Bixolon SPP-R210BK vor der ersten Inbetriebnahme

So aktivieren Sie den Android Modus:

1. Schalten Sie den Drucker ein.



2. Öffnen Sie die Papierabdeckung und halten Sie die Power-Taste und die Taste für die Papierzuführung gleichzeitig mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.



3. Nach dem "Piep-Ton" schließen Sie die Abdeckung bitte wieder.



4. Anschließend wird folgende Meldung gedruckt:

"iOS mode disable!! Please Reboot Printer!!"



5. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein

6. Ihr Bixolon Drucker ist nun auf den Android Modus eingestellt!